



1 forgató rudazat (0,6 mm átmérőjű műanyag profil, réz huzal vagy citerahúr) behelyezése

2 vízdaru törzs összeragasztása, óvatosan, hogy a forgató rudazathoz ne kerüljön ragasztó

3 gém összeragasztása

4 forgató rudazat letolása addig, hogy a felső tartóból éppen kilátszódjon a vége

5 gém befordítása a helyére

6 forgató rudazat feltolása a gémen keresztül annyira, hogy a vízdaru tetején 1-2 mm kilátszódjon

7 elzáró rudazat (0,4 mm átmérőjű műanyag profil, réz huzal vagy citerahúr) behelyezése, ragasztása

8 elzáró kerék ráhelyezése, ragasztása

9 gémtartó rudazat (0,4 mm átmérőjű műanyag profil, réz huzal vagy citerahúr) meghajlítása 1.

10 gémtartó rudazat (0,4 mm átmérőjű műanyag profil, réz huzal vagy citerahúr) meghajlítása 2.

11 gémtartó rudazat összekötése választott anyagtól függően ragasztással vagy forrasztással

12 gémtartó rudazatot, a gémen található kis lyukakba akasztva, a másik felét forgató rudazathoz rögzíteni

13 az eredeti rögzített kart levágva a helyére ragasztható a nyitott forgató kar (külön mellékelve)

14 a vízdaru testében 1 mm átmérőjű lyuk a könnyebb, stabilabb rögzítéshez

15 kiegészítők javasolt felhasználása